



MAGICAR 3

MAGICAR 4

MAGICAR 5

MAGICAR 6

MAGICAR 7

MAGICAR 8

MAGICAR A

MAGICAR B

JUNGLE

VEGAS

ОХРАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Контроль в режиме охраны

Двери, капот и багажник, датчик удара

Зажигание

Дополнительные датчики

Режимы охраны

Скрытая охрана

При автозапуске

С отключенным неисправным датчиком

С работающим двигателем

С работающим двигателем без ключа в замке зажигания (режим Pit-Stop)

Постановка на охрану

Кнопками брелока

В режиме СВОБОДНЫЕ РУКИ

Датчиком вызова водителя (PIN 2)

Звуковое и световое подтверждение

Только световое подтверждение

Автопостановка с запираемостью дверей

Автопостановка без запираемости дверей

Автовозврат в режим охраны с запираемостью дверей

Автовозврат в режим охраны без запираемости дверей

Указание неисправной зоны на брелоке

Автоматическое подключение охранных зон после их восстановления

Снятие с охраны

Кнопками брелока

В режиме СВОБОДНЫЕ РУКИ

Датчиком вызова водителя (PIN 2)

Персональным кодом, вводимым с ключа зажигания

Персональным кодом, вводимым с кнопки VALET

ПРОТИВОУГОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Защита от сканирования MAGIC CODE™

Защита от сканирования MAGIC CODE™ PRO

Раздельные каналы постановки и снятия с охраны

Количество выходов для блокировок двигателя

Встроенные силовые реле блокировки

Режим пассивного иммобилайзера

Режим ПАНИКА

Активный режим JackStop™

Пассивный режим JackStop™

Использование PIN-кода для записи новых брелоков

Подтверждение снятия с охраны персональным кодом

Приоритетное отпирание водительской двери

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двусторонняя связь	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Максимальный радиус действия (м)	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	800	800	50	150/ 600
Напоминание о включенных габаритных огнях			•	•	•	•	•	•		
Предупреждение об открытой двери	•	•	•	•	•	•	•	•		
Подсветка аварийной сигнализацией при постановке и снятии с охраны	•	•	•		•	•	•			
Количество универсальных дополнительных каналов	2 (7)	2 (7)	2	2	2	2	2	2	3	3
Учет работы свечей накаливания перед автозапуском дизельных двигателей		•	•		•		•			
Режим турботаймер		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка времени турботаймера			•		•	•	•		•	•
Адаптивный выбор времени работы турботаймера					•	•			•	•
Количество запоминаемых брелоков	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Режим VALET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вызов водителя с помощью внешнего датчика	•	•	•	•	•	•	•	•		
Управление ЦЗ по скорости движения					•	•			•	•
Управление доп. каналами по системным событиям	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Автозапуск двигателя										
Дистанционный запуск двигателя		•	•		•		•			
Автозапуск двигателя с использованием таймера		•	•		•		•			
Автозапуск при достижении определенной температуры		темпера- тура задается	-15, -25, +60		-15, -25, +60		-15, -25, +60			
Автозапуск по напряжению бортовой сети автомобиля ниже 11,5 В			•		•		•			
Ограниченное время работы стартера при автозапуске		•	•		•		•			
Функции брелока-коммуникатора										
Вид индикации брелока*	ЖК	ЖК	ЖК	ЖК	ЖК	ЖК	ЖК	ЖК		СД
Аудиовизуальное отображение состояния автомобиля и выполняемых команд	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Виброзвонок	•	•	•	•	•	•	•	•		
Подсветка дисплея	•	•	•	•	•	•	•	•		
Часы/парковочный таймер			•	•	•/•	•/•	•	•		
Индикация разряда батареи брелока/режим энергосбережения	•	•	•	•	•/•	•/•	•	•		
Индикация температуры в салоне			•	•	•	•	•	•		
Индикация напряжения аккумуляторной батареи			•	•	•	•	•	•		
Управление сервисными устройствами с брелока	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* ЖК – жидкокристаллический

* СД – светодиодный